

TOEBEHOREN VOOR TORENS

Pimp je speeltoren met deze leuke opties

| | | | |
|---|--|--|---|
|  11. ¹⁰ Stuurwiel |  15. ⁶⁰ Periscoop |  11. ⁰⁰ Telescoop |  16. ⁶⁰ Verrekijker |
|  2. ⁷⁰ Handgreepset |  15. ⁸⁰ Klimstenen |  19. ⁷⁰ Megafoon |  14. ²⁰ Brievbus |

Met deze leuke bel roep je iedereen in een mum van tijd bij elkaar!



14.⁸⁰

Gegolfde glijbaan in stevig en veilig polyethyleen kunststof. Platformhoogte 150 cm.



81.⁴⁰

Maak je speeltoren helemaal af met deze leuke vlaggen voorzien van een hijssysteem.



16.³⁰

SCHOMMELTOEBEHOREN

Maak je schommel compleet

| | | | |
|--|--|--|---|
|  15. ¹⁰ Houten zit |  34. ³⁰ Rubberen zit |  12. ²⁰ Kunststof zit |  25. ⁷⁰ Soepele kunststof zit |
|  51. ³⁰ Netswing Swibee |  26. ⁹⁰ Babyzit hoge rug |  30. ⁴⁰ Babyzit kunststof |  13. ²⁰ Schijfzit kunststof |
|  40. ⁶⁰ Babyzit groeimodel kunststof - 3 delig | | |  11. ⁹⁰ Trapeze |
|  13. ²⁰ Ringen |  12. ⁹⁰ Ring trapeze |  89. ⁰⁰ Netswing Oval | |
|  94. ¹⁰ Dubbelzit in hout en metaal | |  52. ⁴⁰ Boeibal schommel | |